



ЭКОТЕЛЕКОМ

Настройка роутера NETIS WF2419E

Для того, чтобы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать **192.168.0.1**, Password (пароль, иногда не запрашивается) – admin (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).

netis® Русский Advanced

Руководство по установке

Тип подключения к Интернету

Динамический IP Статический IP PPPoE Другие

Клон MAC :

Установка беспроводной связи

2.4G SSID :

Безопасность: Откл. Вкл.

Пароль :
(Введите от 8 до 63 символов)

Сохранить

<http://www.netis-systems.com> | E-mail: support@netis-systems.com

1. В верхней полосе меню - выберите **Русский язык**.
2. В Поле **тип подключения к интернету** - выберите **Динамический ip**.
3. Установка беспроводной связи: в поле **2.4G SSID** - укажите название Wi-Fi сети. Мы для примера ввели Ecotelecom.
4. **Безопасность**. Выберите- **вкл**.
5. В поле **Пароль**, укажите пароль для Wi-Fi сети. Мы для примера ввели **12345678** (ввести пароль минимум 8 символов).
6. После заполнения всех полей, нажмите кнопку **Сохранить**.



ЭКОТЕЛЕКОМ

Настройка завершена.

Перед настройкой рекомендуем сбросить роутер на заводские настройки. Сделать это можно следующим образом:

В меню быстрой настройки, в правом верхнем углу, нажмите кнопку «**Advanced**».

В основном меню слева, выберите раздел «**Система**», в подменю выберите «**Заводские настройки**». Затем нажмите кнопку «**Восстановить**».

netis

The screenshot shows the web interface of a Netis WF2419E router. On the left is a navigation menu with the following items: Состояние, Сеть, Беспроводной режим, Полоса пропускания, Переадресация, Контроль доступа, Динамический DNS, Расширенные, Система. Under the 'Система' menu, several sub-items are listed, including 'Заводские настройки' (Factory Settings), which is currently selected. At the bottom of the menu is a 'Select Language' dropdown. The main content area is titled 'Заводские настройки' and contains a red warning message: 'Советы: Для всех параметров конфигурации будут восстановлены значения по умолчанию' (Advice: For all configuration parameters, default values will be restored). Below the message is a 'Восстановить' (Restore) button.