



ЭКОТЕЛЕКОМ

Настройка роутера Zyxel Keenetic Giga

Для того, чтобы попасть в веб-интерфейс роутера необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать **192.168.1.1** (при условии, что роутер имеет заводские настройки и его IP не менялся).

1. Выберите Русский язык, затем нажмите «**Начать быструю настройку**».

KEENETIC Giga

Добро пожаловать в NetFriend

NetFriend — это пошаговый мастер начальной настройки интернет-центра

Выберите язык

Русский

Начать быструю настройку

2. Установите пароль для входа в интерфейс роутера. Мы для примера ввели «**admin**».



Задайте пароль администратора интернет-центра

Придумайте и установите пароль администратора, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к управлению интернет-центром.

В дальнейшем используйте этот пароль и имя пользователя «admin».

Имя пользователя

Установите пароль

[Скрыть пароль](#)

Повторите пароль

[Показать пароль](#)

[Назад](#)

[Продолжить](#)

3. Выберите способ подключения к интернету. В нашем случае **«Ethernet»**.

Выберите способ подключения к Интернету

Подключите Ethernet-кабель от провайдера к порту «0» или используйте дополнительный USB-модем, чтобы подключиться к Интернету 3G/4G или ADSL2+/VDSL2.

Ethernet

По Ethernet-кабелю от провайдера

3G/4G

Через USB-модем оператора сотовой связи

ADSL2+ или VDSL2

Через USB-модем Keenetic Plus DSL

Чтобы использовать интернет-центр в другом режиме, перейдите к настройке [дополнительных режимов](#)

[Назад](#)

[Продолжить](#)



ЭКОТЕЛЕКОМ

4. Выбираем что мы хотим настроить. В нашем случае «Интернет».

KEENETIC Giga

Выберите услуги, которые вы хотите настроить

Интернет



IP-телевидение



Назад

Продолжить

5. Нажмите МАК-адрес «По умолчанию».



ЭКТЕЛЕКОМ

KEENETIC Giga

Выберите MAC-адрес

Измените MAC-адрес интернет-центра, если у провайдера было зарегистрировано другое устройство, например ваш компьютер.

По умолчанию

MAC-адрес: 50:ff:20:00:10:a7

Изменить MAC-адрес

Требуется, если у провайдера зарегистрировано другое устройство

[Назад](#)

[Продолжить](#)

6. Настройка параметров IP, выберите «**Автоматическая**».

KEENETIC Giga

Настройте параметры протокола IP

Если провайдер выдал вам IP-адрес, выберите ручную настройку.
Для подключения по протоколу PPPoE IP-адрес необязателен.

Настройка IP

Автоматическая



[Назад](#)

[Продолжить](#)



ЭКОТЕЛЕКОМ

7. Тип подключения к интернету, выберите «**Без пароля (IPoE)**».

KEENETIC Giga

Выберите тип подключения к Интернету

Тип подключения и логин с паролем можно узнать из договора с провайдером.
Если тип подключения не указан, выберите IPoE

Без пароля (IPoE)

Подключение PPPoE

VPN-подключение (PPTP)

VPN-подключение (L2TP)

Авторизация 802.1x

[Назад](#)

[Продолжить](#)

8. После всего проделанного, на экране вы увидите статус подключения.



ЭКТЕЛЕКОМ

KEENETIC Giga

Подключение к Интернету

- ✓ Вы подключены к Интернету
- ✓ Установлена последняя версия ПО

Продолжить

9. Выберите «**Без защиты**».

KEENETIC Giga

Защита домашней сети от киберугроз

Выберите интернет-фильтр для защиты устройств домашней сети от вредоносных сайтов

Интернет-фильтр

Без защиты



Продолжить



ЭКОТЕЛЕКОМ

10. В поле «**Имя сети**» нужно указать название WiFi сети. В поле «**Ключ сети**» устанавливаем пароль от WiFi сети. Затем нажмите «**Сохранить**». Далее нажмите кнопку «**Завершить настройку**».

KEENETIC Giga

Завершите настройку

Данные для подключения к Wi-Fi

Имя сети	<input type="text" value="Ecotelecom"/>
Ключ сети	<input type="text" value="987654321"/>